

TRAITEMENT DES CIRCUITS CLIMATIQUES

SOLUTECH

PROTECTION TOTALE

TRAITEMENT
PRÉVENTIF
4 EN 1



DOSAGE PRATIQUE
1 BIDON = 1 MAISON



MODE OPÉRATOIRE COMPLET

- 1** Pour la protection d'un circuit de chauffage, prévoyez 1 bidon de 500 ml de SOLUTECH PROTECTION TOTALE pour un logement individuel ou une maison (jusque 150 litres de circuit).
- 2** Pour un circuit de taille plus importante, augmentez la dose (le surdosage est sans danger pour l'installation).
- 3** Introduisez le ou les bidons :

Directement dans le filtre désemboueur :

- Coupez la circulation d'eau à la chaudière.
- Fermez les vannes amont-aval du filtre pour l'isoler.
- Purgez le filtre désemboueur pour casser la pression (attention l'eau du filtre peut être chaude, risque de brûlures).
- Dévissez le bol du filtre.
- Introduisez le ou les bidons dans le bol du filtre. Procédez en plusieurs fois si nécessaire.
- Revissez le filtre et ouvrez les vannes, remettez l'installation en circulation.

Directement dans le purgeur de la chaudière :

- Coupez la circulation d'eau à la chaudière et fermez les vannes de départ et retour chauffage afin d'isoler la chaudière du reste de l'installation.
- Dévissez le purgeur de la chaudière.
- Vidangez environ 500 ml d'eau du corps de la chaudière (utilisez par exemple la vanne de vidange). Attention à la température de l'eau (risque de brûlure).



- Introduisez le ou les bidons via l'orifice du corps de chauffe où était raccordé le purgeur.
Procédez en plusieurs fois si nécessaire.
- Revissez le purgeur et remettre l'installation en circulation.

Via un système d'injection :

- Identifiez un point d'injection adapté (radiateur, orifice du purgeur, vanne de vidange, collecteur...).
- Si vous injectez le produit sans pression (entonnoir...), vidangez par le point d'injection un volume d'eau au moins équivalent à celui à introduire. Si vous injectez sous pression (pompe d'injection ou d'épreuve), introduisez directement le ou les bidons dans le point d'injection avec la pompe.

- 4** Ouvrir le robinet de remplissage de la chaudière jusqu'à ce que la pression remonte entre 1 et 1,5 bar.
Ouvrir tous les radiateurs pour que le produit circule dans chacun d'entre eux.
- 5** Remplissez l'étiquette de preuve de traitement et collez-là sur l'installation ou le générateur.
- 6** Contrôlez une fois par an la présence suffisante d'inhibiteur dans l'installation grâce à la Mallette d'analyse in-situ SOLUTECH ou à la trousse SOLUTECH Control.