

TRAITEMENT DES CIRCUITS CLIMATIQUES

SOLUTECH

ANTI-FUITE

TRAITEMENT
CURATIF



DOSAGE PRATIQUE
1 BIDON = 1 MAISON



MODE OPÉRATOIRE COMPLET

MODE D'INJECTION

1 Pour un traitement curatif anti-fuites, prévoyez 2 bidons de 500ml de SOLUTECH ANTI-FUITES pour un logement individuel ou une maison.

2 Introduisez le ou les bidons :

Directement dans le filtre désemboueur :

- Coupez la circulation d'eau à la chaudière.
- Fermez les vannes amont-aval du filtre pour l'isoler.
- Purgez le filtre désemboueur pour casser la pression (attention l'eau du filtre peut être chaude, risque de brûlures)
- Dévissez le bol du filtre
- Introduisez les bidons dans le bol du filtre. Procédez en plusieurs fois si nécessaire.
- Revissez le filtre et ouvrez les vannes, remettez l'installation en circulation.

Directement dans le purgeur de la chaudière :

- Coupez la circulation d'eau à la chaudière et fermez les vannes de départ et retour chauffage afin d'isoler la chaudière du reste de l'installation.
- Dévissez le purgeur de la chaudière.
- Vidangez environ 1 L d'eau du corps de la chaudière (utilisez par exemple la vanne de vidange). Attention à la température de l'eau (risque de brûlure).
- Introduisez les bidons via l'orifice du corps de chauffe où était raccordé le purgeur.
- Revissez le purgeur et remettre l'installation en circulation.



Via un système d'injection :

- Identifiez un point d'injection adapté (radiateur, orifice du purgeur, vanne de vidange, collecteur...).
- Si vous injectez le produit sans pression (entonnoir...), vidangez par le point d'injection un volume d'eau au moins équivalent à celui à injecter. Si vous injectez sous pression (pompe d'injection ou d'épreuve), introduisez directement les bidons dans le point d'injection avec la pompe.

3 Ouvrir le robinet de remplissage de la chaudière jusqu'à ce que la pression remonte entre 1 et 1,5 bar.

4 Faire fonctionner l'installation, de préférence à chaud, pendant 15 minutes au moins.

NB : le SoluTECH Anti-Fuite colmate les trous ronds jusqu'à 0,5 mm et les fentes jusqu'à 0,2 mm. Prendre les précautions nécessaires au niveau des purgeurs et si possible les démonter temporairement pendant l'opération.