

BWT SoluTECH Analyses Antigél

Kit de prélèvement
et bilan de l'eau
des circuits glycolés
collectifs ou tertiaires

- » Kit pour analyses d'eau commentées.
- » Spécifique antigél (bâtiment collectif / industriel).
- » 11 points de contrôle.



Conditionnement	CODE ARTICLE
BWT SOLUTECH ANALYSES SPÉCIAL ANTIGEL	125301005

bwt-digikit.fr,
la plateforme de gestion en ligne
de vos analyses d'eau !

Enregistrez vos kits
d'analyse sur votre
plateforme dédiée et
profitez de toutes ses
fonctionnalités.

En savoir plus page 17



LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » Diagnostic complet commenté de la qualité d'eau du circuit glycolé incluant point de gel du réseau.
- » Pour tout circuit glycolé.

LE + ENVIRONNEMENTAL

- » Résultats disponibles sur bwt-digikit.fr (pas d'impression nécessaire).
- » Limite les déplacements des techniciens.

Fonctionnement

1. Prélever 2 flacons de la même eau de circuit glycolée.
2. Poster les 2 flacons grâce à l'enveloppe préaffranchie.
3. Réception du PV commenté par email sous 3 semaines.

Applications

Ce kit est dédié aux applications en bâtiment collectif ou industriel. Facile à prescrire et à mettre en œuvre, il simplifie le contrôle de la qualité de l'eau des circuits glycolés.

Idéal pour contrôler la qualité de l'eau glycolée en circulation :

- réception de travaux ou bâtiments (neuf ou rénovation),
- contrôle des préconisations constructeur (mise en service, garantie),
- exploitation et entretien : suivi ou diagnostic des installations, bilan d'installations avant prise en charge,
- dans le cadre de conseil de travaux : rénovation, amélioration des performances...

NB : les analyses sont réalisées par notre laboratoire central BWT agréé ISO 9001 et OHSAS 18001 en région parisienne.

Composition

- 2 flacons de prélèvement,
- 1 pochette étanche,
- 1 formulaire (votre installation, vos coordonnées),
- 1 mode d'emploi,
- 1 enveloppe préaffranchie pour envoyer le tout à notre laboratoire.

Les résultats commentés envoyés par email :

- Le PV d'analyses : 11 points de contrôle essentiels à la santé des réseaux glycolés incluant le point de gel de votre installation.
- La validation de conformité (ou mention d'alerte) selon les préconisations BWT.
- Une conclusion explicative des résultats avec, si des désordres sont constatés, les recommandations adaptées (surveillance, actions à prévoir).